

Userguide for Pax S80		Hướng dẫn sử dụng PAX S80	
Swipe Card	Gạt thẻ	Settle Batch	Đóng máy
Enter amount \$\$ Press Enter Swipe Card or Input card with EMV chip.	Nhập số tiền \$\$ Bấm Enter Gạt thẻ hoặc nhét thẻ có chip EMV	Press Func Choose 2 Batch Enter and choose 1 Batch Close	Bấm FUNC Chọn #2 Batch Bấm Enter và chọn số 1 Batch close
Key In Card	Bấm số thẻ thủ công	Tip Adjust	Nhập tiền tip
Enter amount \$\$ Press Enter Input card number Press enter Input expire date and enter.	Nhập số tiền \$\$ Bấm enter Nhập số thẻ Bấm enter Nhập ngày hết hạn của thẻ và nhấn enter	Press Func Choose 10 Tip Menu Choose 4 By Trans Enter Trans # Press Enter to confirm Enter tip amount Move on to the next trans	Bấm FUNC Chọn #10 Tip Menu Chọn # 4 By trans # Nhập số thứ tự của hóa đơn Bấm enter để xác nhận thông tin của thẻ. Nhập tiền tip. Tiếp tục các hóa đơn khác
Void	Hủy giao dịch	Refund	Trả tiền
Press Func Press 8 VOID Enter password (today's date mmddyyyy) Enter transaction #	Bấm FUNC Chọn # 8 VOID Nhập password (ngày hiện tại mmddyyyy) Nhập số thứ tự của hóa đơn	Press Func Choose 9 Return Enter Password (today's date mmddyyyy) Input amount refund Enter card number or swipe the card	Bấm FUNC Chọn #9 RETURN Nhập mật khẩu (ngày hiện tại mmddyyyy) Nhập số tiền cần trả Nhập số thẻ hoặc quét thẻ.
Reprint	In lại receipt	Print report	In report cuối ngày
Press Func Choose 7 reprint Choose 2 Any receipt Select trans type (credit/ debit) Input trans # and enter. Choose receipt to print (merchant or customer)	Bấm FUNC Chọn #7 REPRINT Chọn #2 ANY RECEIPT Chọn loại thẻ (CREDIT/DEBIT) Nhập số thứ tự của receipt. Chọn receipt để in (merchant or customer)	Press Func Choose 1 Report Input password (mmddyyy) and press Enter	Bấm FUNC Chọn #1 REPORT Nhập mật khẩu (mmddyyyy) và bấm enter.

Userguide for Pax S80		Hướng dẫn sử dụng PAX S80	
Swipe Card	Gạt thẻ	Settle Batch	Đóng máy
Enter amount \$\$ Press Enter Swipe Card or Input card with EMV chip.	Nhập số tiền \$\$ Bấm Enter Gạt thẻ hoặc nhét thẻ có chip EMV	Press Func Choose 2 Batch Enter and choose 1 Batch Close	Bấm FUNC Chọn #2 Batch Bấm Enter và chọn số 1 Batch close
Key In Card	Bấm số thẻ thủ công	Tip Adjust	Nhập tiền tip
Enter amount \$\$ Press Enter Input card number Press enter Input expire date and enter.	Nhập số tiền \$\$ Bấm enter Nhập số thẻ Bấm enter Nhập ngày hết hạn của thẻ và nhấn enter	Press Func Choose 10 Tip Menu Choose 4 By Trans Enter Trans # Press Enter to confirm Enter tip amount Move on to the next trans	Bấm FUNC Chọn #10 Tip Menu Chọn # 4 By trans # Nhập số thứ tự của hóa đơn Bấm enter để xác nhận thông tin của thẻ. Nhập tiền tip. Tiếp tục các hóa đơn khác
Void	Hủy giao dịch	Refund	Trả tiền
Press Func Press 8 VOID Enter password (today's date mmddyyyy) Enter transaction #	Bấm FUNC Chọn # 8 VOID Nhập password (ngày hiện tại mmddyyyy) Nhập số thứ tự của hóa đơn	Press Func Choose 9 Return Enter Password (today's date mmddyyyy) Input amount refund Enter card number or swipe the card	Bấm FUNC Chọn #9 RETURN Nhập mật khẩu (ngày hiện tại mmddyyyy) Nhập số tiền cần trả Nhập số thẻ hoặc quẹt thẻ.
Reprint	In lại receipt	Print report	In report cuối ngày
Press Func Choose 7 reprint Choose 2 Any receipt Select trans type (credit/ debit) Input trans # and enter. Choose receipt to print (merchant or customer)	Bấm FUNC Chọn #7 REPRINT Chọn #2 ANY RECEIPT Chọn loại thẻ (CREDIT/DEBIT) Nhập số thứ tự của receipt. Chọn receipt để in (merchant or customer)	Press Func Choose 1 Report Input password (mmddyyy) and press Enter	Bấm FUNC Chọn #1 REPORT Nhập mật khẩu (mmddyyyy) và bấm enter.